



- * Urbanscape koreňovú membránu je nevyhnutné použiť, pokiaľ hydroizolačná vrstva nie je odolná voči prerastaniu koreňov
- ** Urbanscape pre rýchlejšiu vonkajšiu kontrolu doporučujeme použiť Urbanscape kontrolný prvok